Kronen & Söhne

~Since 1992~

取扱説明書

設定方法

時間設定方法

時間を設定する為には、クラウンを引いた状態にしてください。日付のあるモデルの場合は二段階クラウンを引き出し、日付表示のないモデルの場合は一段階引いてください。
クラウンを設定に必要な箇所へと移動させた後は、クラウンを時計回りもしくは反時計回りに回して必要な時間へと変更を行ってください。

日付の簡単設定方法

日付は、クラウンを一段階引いたポジションにするだけで変更を行うことができるようになっています。指定ポジションへ移動させた後、反時計回りに回して日付を一日づつ変更して、正しい日付へと変更を行ってください。